

Verlege-Anleitung

Abdeckvlies dampffoffen 5126

Anwendung:

Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden uvm.

Verarbeitung:

Rutschhemmende Unterseite nach unten, die Bahnen ca. 10cm überlappend auslegen. Die optimale Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung liegt bei <60%

Bemerkung:

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist das leicht atmungsaktive Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante (Sima-Floor-Tec ATMUNGSAKTIV – dampffoffen). Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnder Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden.

Schützen Sie das Bodenschutzvlies vor direkter Sonneneinstrahlung.
Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Hinweis:

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +50°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 – +30°C) ~6 Monate gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.